

## Fahrwerkeinstellwerte bis MJ' 99

Reifenluftdruck aller Räder auf volle Belastung einstellen – siehe in der jeweils zum Fahrzeug gehörenden Betriebsanleitung oder für das Modelljahr gültigen Broschüre "Inspektionssystem" bzw. "Inspektionssystem/Serviceplan". Die Werte sind gültig für Fahrzeuge mit jeweils 70 kg auf beiden Vordersitzen und voll gefülltem Kraftstofftank.

Vorderachse	Omega-B	Omega-B Kombi	Differenz rechts/links maximal
Sturz	-1° 40' +/- 45'		1°
Nachlauf	5° 40' +/- 1°	5° +/- 1°	1°
Spur	0° 10' +/-10'		
Spurdifferenzwinkel bei 20° Innenradeinschlag	1° 40' +/- 45		

Hinterachse			
Sturz	-1° 50' +/- 40'	-1° 40' +/- 40'	0° 45'
Spur	0° 20' +/- 10'		0° 25'

Vorderachse	Omega-B "BAD ROAD" <sup>1)</sup>	Omega-B Kombi "BAD ROAD" <sup>1)</sup>	Differenz rechts/links maximal
Sturz	-1° 10' +/- 45'		1°
Nachlauf	5° 40' +/- 1°	5° 10' +/- 1°	1°
Spur	0° 10' +/-10'		
Spurdifferenzwinkel bei 20° Innenradeinschlag	1° 40' +/- 45		

Hinterachse			
Sturz	-1° 25' +/- 40'	-1° 15' +/- 40'	0° 45'
Spur	0° 15' +/- 10'		0° 25'

1) Für Fahrzeuge mit spezifischen Ausstattungen unter dieser Bezeichnung – nicht für alle Länder lieferbar.