

OP-COM-Ausgangstest - Drosselklappensteller Test Test Status **NichtAktiv**

1

Batterie Spannung	11,6	V
Drosselklappensteller-Potentiometer 1 (Drosselklappe)	0,86	V
Drosselklappensteller-Potentiometer 2 (Drosselklappe)	4,16	V
Berechnete Drosselklappenposition	0	%
Zu messender Wert auswählen.		

Detaillierte Info über Ausgangstest:

Zurück Stop Aktivierung Start Aktivierung

Start OP COM 17:24 15.04.2015