

Spur einstellen

Die Einstellung erfolgt nach der Fahrwerkvermessung – siehe Arbeitsvorgang "Fahrwerkvermessung".



Einstellen

Lenkung in Geradeausfahrtstellung bringen. Klemmschellen (Pfeile), je zwei Stück, an linker und rechter Spurstange lösen. Spur einstellen "Sollwerte" – siehe "Technische Daten – Fahrwerkeinstellwerte" bzw. ab MJ '99 in der jeweils für das Modelljahr gültigen Broschüre "Fahrwerk-Einstellwerte".

Achtung

Einstellung stets an beiden Spurstangen vornehmen. Der zulässige Längenunterschied der Spurstangen beträgt max. 5 mm.

Klemmschellen (Pfeile) festziehen – Anzugsdrehmoment 15 Nm.



Prüfen/Sichtprüfen

Spureinstellung nochmals prüfen.

Das Lenkrad muß in Mittelstellung stehen – durch Probefahrt feststellbar.

